

Utlåning Ställverksnycklar Södertälje

Följande personer får kvittera ut nycklar enligt förbehåll:

Namngiven personal på QFDM (Elmedia) efter kvittering och legitimering samt elektriker som ska utföra arbete i ställverk, driftrum eller motsvarande.

Innan utkvittering:

Kontakt skall alltid tas med Elansvarig, Dick Eriksson, eller Underhållsledare QFDM, Kent Kvarnström, innan utkvittering.

Receptioner med nycklar

STC = knippa 58

By 209 = knippa 5

By 260 = knippa 2

By 280 = knippa 16

GJP = knipporna 22, 52, 112, 146, 166, 228, 233, 253, 263, 277, 279

Övriga relevanta nyckelknippor i Gjuteriporten

Nyckel nr 092, Telge Näts frånskiljare 20kV intill by 120.

Får kvitteras ut enligt förbehåll i Gjuteriporten.

Observera:

Vid manövrering skall alltid kopplingsedel och driftorder finnas.

Nyckel 204, för tillträde by 120.

Får kvitteras ut av Telge Näts personal.

Nyckel 205, för tillträde by 120.

Får kvitteras ut av Vattenfalls personal.